

El på Sjövik

Instruktion för elanläggningen på Sjövik, uppdaterad 2018-12-13.

Storstugan

- Ytterbelysningen ovanför dörren tänds och släcks automatiskt med hjälp av IR-detektor.
- På säkringsskåpet i hallen finns två brytare. Den övre är för elvärmen och bryter de fyra elradiatorerna. Den undre bryter allt. Normalt behöver man inte röra någon av dem.
- Det finns en effektbegränsare som slår ifrån värmen helt eller delvis vid för hög effekt. Den har en fördröjning vid tillslag. Om elvärmen lägger av, stäng av all annan värme (t ex spisen), och vänta fem minuter. Om värmen fortfarande inte har kommit tillbaka är det något annat fel, börja då med att undersöka säkringarna.
- Elradiatorerna slås på och av med strömbrytaren på sidan, under termostaten. Lämplig inställning är mellan läge 5 och 6. När du lämnar Sjövik, sätt radiatoren i köket på '*' (lägsta) och stäng av alla andra..
- Kylskåpet ska alltid stå på läge 3. Stäng inte av!
- Under diskbänken finns strömbrytaren för värmekabeln. Ska vara på under den kalla årstiden.
- Kaffebryggaren har en timer som stänger av efter viss tid. Får aldrig flyttas från den!
- Eluttaget utanför dörren har en brytare på insidan. Ska vara avslagen av säkerhetsskäl!

Ledarstugan

- I hallen finns huvudsäkringen för uthuset och patrullstugorna samt säkringar för Ledarstugan.
- Elradiatorerna, se 'Storstugan'. När du lämnar Sjövik, stäng av radiatorerna.
- Kaffebryggaren har en timer som stänger av efter viss tid. Får aldrig flyttas från den!
- 'Gatlyktan' på gaveln tänds med låst strömbrytare nedanför.

Uthuset

- Automatsäkringar för uthuset och patrullstugorna sitter på väggen i pumphuset. Huvudsäkringen och jordfelsbrytaren finns dessvärre i Ledarstugan.
- I pumphuset finns ett termostattyrt element. Pumphusdörren **måste** hållas stängd.
- På väggen sitter strömbrytaren för värmekabeln till ledarstugan. Används för närvarande inte.
- I pumphuset finns också strömbrytaren till strålkastaren för bollplanen. Stäng av efter användning!

Patrullstugorna

- Elradiatorerna, se 'Storstugan'. När du lämnar Sjövik, stäng av radiatorerna och dra ur sladden.

När du lämnar Sjövik:

Sätt elementet i köket på lägsta värde och stäng av alla andra. Stäng inredörrarna. Stäng av spisen och dra ur sladden till kaffebryggaren. Sätt kylskåpet på läge 3. Stäng av värmen i patrullstugorna och dra ur sladden. Släck **all** belysning.

Vid eventuella problem, ring Harald Kuntze, 070-6294328 eller Karita Holm-Wallin, 070-2685505.